

• Heizung- Sanitär u. Gasanlagen

Aautomatisierter Beregnungsbau

• Pumpen

Kundendienst

Impianti termo- sanitari e gas

- Impianti automatizzati per irrigazione
- Pompe
- Assistenza tecnica

Installationsanleitung

Cisco AnyConnect und Remote Client

Allgemeine Voraussetzungen:

Ihr Lokales Netzwerk darf weder den IP Bereich 10.254.254.xxx/24, noch den Bereich 172.16.xxx.xxx/24 verwenden.

Windows (XP SP3 oder höher):

Betriebssystem Windows XP SP3 oder höher. Für die Installation benötigen sie Administratoren rechte auf Ihrem PC. Öffnen sie den Internetexplorer und geben sie die Adresse <u>https://vpn.frremote.it/</u> ein. Ignorieren sie die Sicherheitswarnung indem sie "Laden der Webseite" fortsetzen anklicken. Im Nachfolgendem Fenster den zugewiesenen Benutzernahmen und das Password eingeben. Folgen sie der Installationsanleitung.

Alternativ können sie die Software auch vom mitgelieferten Datenträger installieren.

Mac OS:

Öffnen sie mit dem Browser ihrer Wahl die Adresse <u>https://vpn.frremote.it/</u>. Ignorieren sie die Sicherheitswarnung indem sie "Laden der Webseite" fortsetzen anklicken. Im Nachfolgenden Fenster den zugewiesenen Benutzernahmen und das Password eingeben. Folgen sie der Installationsanleitung. Alternativ können sie die Software auch vom mitgelieferten Datenträger installieren. Für den Zugriff auf die Steuerung benötigen sie einen VNC Client

Android (4.0 oder höher):

Installieren Sie die Software Cisco AnyConnect Secure Mobility Client vom App Store

Installation des VNC Client:

Unabhängig von Ihrem Betriebssystem benötigen Sie einen VNC Client um auf die Steuerung IrriTouch zugreifen zu können. Für Windows PC steht Ihnen auch der Remote Client der Firma Eaton zur Verfügung. Sie finden diesen auf dem mitgelieferten Datenträger oder im Downloadbereich auf <u>www.freirunggaldier.it/</u>. Der VNC Client Remote Client.exe ist direkt ausführbar und muss nicht installiert werden.

Für alle anderen Betriebssysteme haben wir mit RealVNC Viewer gute Erfahrungen gemacht.

Sie können jeden anderen VNC Client verwenden sofern er die Farbeinstellung "Full" unterstützt.



• Heizung- Sanitär u. Gasanlagen

Aautomatisierter Beregnungsbau

Pumpen

Kundendienst

Impianti termo- sanitari e gas

- Impianti automatizzati per irrigazione
- Pompe
- Assistenza tecnica

Verbindungsaufbau

Cisco AnyConnect und Remote Client

Verbindungsaufbau:

Staren sie den Cisco AnnyConnect Mobility Client. Geben sie die Adresse vpn.frremote.it in das

| Eingabefenster ein. Und betätigen sie mit der Schaltfläche | Connect |
|--|---------|
| | |

| cisco 🖇 | AnyConnect Becure Mobility Clie | : — ent |
|----------------|------------------------------------|------------|
| vpn.frremote.i | dy to connect. it | Connect |
| | Advanced | |

Im darauffolgenden Fenster geben sie Ihren Benutzernamen und Ihr Password ein. Und bestätigen sie die

| Eingabe n | |
|-------------|---|
| Cisco AnyC | Connect vpn.frremote.it |
| Ple | ease enter your username and password. |
| Usernam | e: user005 |
| Password | d: ****** |
| | |
| | OK Cancel |
| Bestätige | n sie den darauffolgenden Sicherheitshinweis mit der Schaltfläche |
| Sicherheits | shinweis 🔀 |
| P | Die Verbindung mit dieser Site kann nicht als sicher bestätigt werden. Möchten Sie den Vorgang dennoch fortsetzen? |
| | Das angezeigte Zertifikat stimmt nicht mit dem Namen der Site überein, die angezeigt werden soll. |
| | Ja Nein Zertifikat anzeigen Details |
| | |

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint in der Taskleiste das entsprechende Symbol @.



- Heizung- Sanitär u. Gasanlagen
- Aautomatisierter Beregnungsbau
- Pumpen
- Kundendienst

• Impianti termo- sanitari e gas

- Impianti automatizzati per irrigazione
- Pompe
- Assistenza tecnica

| Zum beenden der Verbindung klicken sie auf das Symbol und wählen sie | Disconnect |
|--|------------|
|--|------------|

| uhuhu cisco | AnyConnect Secure Mobility Clie | |
|----------------|------------------------------------|----------------------|
| VPN: Co | onnected to vpn.frremo | te.it. Disconnect |
| | Advanced | |

Bei getrennter Verbindung erscheint in der Taskleiste das entsprechende Symbol 🕥 über welches Sie die Verbindung erneut Herstellen können.

Zugriff auf Ihre Steuerung IrriTouch

Nach erfolgter Verbindung starten sie den Remote Client und geben sie die IP Adresse ein die sie bei der Übergabe der Anlage von uns erhalten haben und bestätigen sie mit.

| Conne | ction de | tails | <u>? ×</u> |
|-------|-------------------|-------------|------------|
| ö | Remote Server: | 172.16.5.10 | • |
| | | Options | ОК |

Im darauffolgenden Fenster geben Sie das Password ein das Sie von uns erhalten haben und bestätigen mit

| RemoteClient Authentication | | | × |
|-----------------------------|-----------|-------|---|
| Ť | Password: | ••••• | |
| | Cancel | OK | |

Die Verbindung wird Aufgebaut und sie sehen die Benutzeroberfläche Ihrer Steuerung die sie wie gewohnt bedienen können.



- Heizung- Sanitär u. Gasanlagen
- Aautomatisierter Beregnungsbau
- Pumpen
- Kundendienst

- Impianti termo- sanitari e gas
- Impianti automatizzati per irrigazione
- Pompe
- Assistenza tecnica

Zugriff auf Ihre Steuerung mit Real VNC Viever

Nach erfolgter Verbindung starten sie den VNC Viever und stellen sie unter Optionen das "Colour Level"

auf "Full" und bestätigen sie mit

| VNC Viewer Options | | × | | |
|--|------------------|---|--|--|
| Colour & Encoding Inputs | Misc Load / Save | | | |
| ✓ Auto select Colour level Preferred encoding <u>Full</u> (all available colours) <u>Medium (256 colours)</u> <u>Low (64 colours)</u> <u>Very low (8 colours)</u> <u>Very low (8 colours)</u> | | | | |
| OK Abbrechen | | | | |

Geben sie nun die IP Adresse ein die sie bei der Übergabe der Anlage von uns erhalten haben und bestätigen sie mit.

| VNC Viewer : Connection Details | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|------|---|--------|
| VO | Server: | 172.16.5 | 5.10 | | · |
| | Encryption: | Always (| Dff | 1 | - |
| About | | ons | ОК | | Cancel |

Im darauffolgenden Fenster geben Sie das Password ein das Sie von uns erhalten haben und bestätigen mit

| VNC Viewer : Authentication [No Encryption] | | | |
|---|-----------|---|--------|
| VO | Username: | | OK |
| | Password: | 1 | Cancel |

Die Verbindung wird Aufgebaut und sie sehen die Benutzeroberfläche Ihrer Steuerung die sie wie gewohnt bedienen können.